

Recomandari de instalare

Asigurați-vă că rama este fixată cu suruburi în placa de beton iar capacul este introdus ferm în cadru.
Protejați marginile vizibile ale cadrului și capacului, plăcile triunghiulare și găurile din colțurile fixate în beton, deoarece pot strica aspectul produsului după instalare.

Vă recomandăm adăugarea spațiului prevăzut pentru instalare în jurul capacului: 80-150 mm, în comparație cu dimensiunea cadrului; adâncime – 20-30 mm, în comparație cu înălțimea cadrului. Dimensiunea spațiului de amplasare trebuie să corespundă dimensiunilor exterioare ale capacului.

Capacul ascuns trebuie umplut cu beton de marca corespunzătoare (C35/45) pentru a atinge clasa de sarcină necesară. Atunci când se umple cu beton, plasa de armare nu ar trebui să se afle pe partea de jos a capacului, dar ar trebui să fie la o distanță de cel puțin 15-20 mm. Capacul trebuie închis atunci când betonul se întărește. Este nevoie de cel puțin 28 de zile pentru ca betonul să se întărească complet.

